

ANWENDUNG



säubern

trocknen

anpassen

aufkleben

fertig!

...leichtes Auftragen!

Vorbereiten der Flachantenne:

Reinigen Sie den Untergrund folgendermaßen:

- Schritt 1. Groben Schmutz entfernen Sie am besten mit einem milden Reinigungsmittel, das anschließend mit warmen Wasser abgewaschen werden muss. Trocknen Sie die zu beklebende Fläche, mit einem fusselfreien Tuch, gut ab.
- Schritt 2. Fettreste sollten mit einem in Lösungsmittel getränkten Tuch restlos entfernt werden. z.B. Aceton oder Alkohol.

TIPP

Das Lösungsmittel sollte nicht zu aggressiv sein, damit der Untergrund nicht angegriffen wird.

Im Handel sind viele verschiedene Reinigungs- und Entfettungsmittel erhältlich. Der Benutzer sollte sich jedoch vor Gebrauch vergewissern, dass das gewählte Produkt geeignet ist.

Wir empfehlen die Sprühflasche von Certiman (500ml) Nr. 400840 Hauptkatalog 2008 S.66

Darüber hinaus sollte vor Verklebung der Folie folgendes berücksichtigt werden:

- Reste von Autowachsen und Polituren müssen vollständig entfernt werden
- Minimale Verklebungstemperatur $> +8^{\circ}\text{C}$
- Auf den Untergrund aufgetragene Farben und Lacke müssen vollständig getrocknet und ausgehärtet sein.