

Anleitung Zeltaufbau - Sigma 300+

AUSSENZELT ZUERST

- Stecken Sie die Stangen zusammen und legen Sie sie parallel zueinander auf dem Boden aus. Es soll 4 Stangen geben – 2 längere Diagonalstangen und 2 kürzere Apsidestangen.
- Die Stangen sind farbcodiert und farblich auf die zugehörigen Gestängekanaleingangspunkte abgestimmt.
- Legen Sie das Außenzelt aus, und richten Sie es korrekt aus. Stecken Sie die beiden längeren Stangen diagonal durch die Gestängekanäle an der Außenseite des Außenzelts ein.
- Stecken Sie die übrigen Apsidestangen in die entsprechenden Gestängekanäle an den Eingängen des Zelts ein.
- Befestigen Sie ein Ende jeder Stange auf einer Seite des Zelts in dem an der Bodenplane befestigten Metallstiftsystem.
- Schieben Sie die Stangen von den gegenüberliegenden Seiten in eine gewölbte Form und stecken Sie die Stangenenden in die zugehörigen Metallstifte ein.
- Wiederholen Sie dieselbe Schrittfolge für die Apsidestangen.
- Befestigen Sie alle Ringe des Ring- und Stiftsystems mithilfe von den mitgelieferten Heringen (Abb. 2).
- Ziehen Sie den Eingangsbereich nach vorn und befestigen Sie die mit Gummizug versehenen Befestigungspunkte mithilfe der Heringe an den Ecken des Außenzelts. Wiederholen Sie dieselbe Schrittfolge für den zweiten Eingang.
- Befestigen Sie alle übrigen Verankerungspunkte mithilfe der Heringe.
- Fixieren Sie ALLE Abspannleinen mit Heringen, wobei darauf zu achten ist, dass die Befestigungspunkte der Abspannleinen gleichmäßig festgezogen sind.

INNENZELT

- Legen Sie das Innenzelt im Außenzelt aus und richten Sie die Eingänge so aus, dass sie von den beiden Apsiden aus zugänglich sind.
- Befestigen Sie die elastischen Haken an der Bodenplane, wobei von den hinteren Ecken des Zelts zu beginnen ist.
- Die Aufhängung des Innenzelts erfolgt, indem die Knebel des Innenzelts durch die auf der Innenseite des Außenzelts befindlichen Ringe gesteckt werden.
- Befestigen Sie die Bodenplanen am Vorder- bzw. Hintereingang des Zelts, indem Sie sie an den Ringen auf der Innenseite des Außenzelts befestigen.

KOMPLETT MIT INNENZELT

- Das Innenzelt kann beim Verstauen des Zelts nach Gebrauch am Außenzelt befestigt bleiben, prüfen Sie jedoch beim Wiederaufbau stets, dass sich Knebel und Halterungsklemmen nicht gelöst haben.
- Beim Aufbau des kombinierten Innen- und Außenzelts wird empfohlen, diesen nicht allein vorzunehmen, um eine unnötige Beanspruchung der Stangen und des Zeltmaterials zu vermeiden.
- Bei feuchtem oder sehr nassem Wetter kann sich die Unterseite des Außenzelts voll Kondensationswasser saugen. Hierbei ist es ratsam, das Innenzelt beim Abbau separat zu verpacken, damit das Innenzelt auch nicht naß wird.



Abb. 1.




Abb. 2.

Ring- und Stiftsystem

- 1) Befestigen Sie ein Ende jeder Stange im zugehörigen Metallstift. Der Metallstift wird in die hohle Metallhülse am Ende jeder Stange eingesteckt (siehe Abb. 1). Schieben Sie die Stangen eine nach der anderen von der gegenüber liegenden Seite in eine gewölbte Form, und stecken Sie alle Stangenenden in die Metallstifte ein.
- 2) Stecken Sie die Zeltecken mit Hilfe von Heringen durch die Metallringe aus. Es ist wichtig, dass der Hering im Winkel von 45 Grad in den Boden getrieben wird, um den besten Halt zu erzielen (siehe Abb. 2).