



Alu Campingküche / Alu kitchen cabinet 728310 & 728320
Montageanleitung / Assembly instructions

		D	GB
1		Ziehen Sie das Gestell auf.	Open the frame
2		Öffnen Sie die seitlichen Ablagen des Schrankes und passen Sie die Beinlänge an.	Open the side shelves
3		Befestigen Sie die Hängeschränke mit den Klettbandern am Gestell.	Fix the 2 hanging compartments to the frame
4		Clipsen Sie die kleine, rollbare Ablageplatte innerhalb des mittleren Schrankes an das Alurohr.	Put the small rolling shelf into the cabinet and fix it
5		Die größere Alu-Rollplatte befestigen Sie mit den dafür vorgesehenen Clips auf dem oberen Alurohr.	Fix the bigger rolling shelf on the top of the cabinet
6		Legen Sie die Ablage-Platten in die Hängeschränke hinein.	Put the shelves into the hanging compartment
7		Bringen Sie den Windschutz auf der mittleren Alu-Rollplatte an.	Fix the windbreaker in place
8		Der Schrank ist jetzt einsatzbereit.	The cabinet now is ready for use